



























AVVISO PER L'UTENTE

Modello
Prestazioni
Consumi
Emissioni

Indirizzo e luogo di installazione
Data di installazione
Firma dell'installatore

FERROLI

Questo apparecchio di tipo "A" deve essere installato obbligatoriamente
in un locale di adeguata e sicura ventilazione (vedi istruzioni
d'uso). Il locale deve essere munito di almeno una finestra o di una
porta d'aerazione che deve essere mantenuta costantemente
aperta durante l'uso. Per maggiori informazioni, leggere il
libretto d'istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto.

INNOx

FERROLI

ATTENZIONE
LEGGERE
IL LIBRO D'ISTRUZIONI
PRIMA DI USARE
L'APPARECCHIO





























